

Trouble Shooting Guide for HYSS Model R version 3.0

Author: Gilbert Jensen Date: November 2020

Indhold

1.	. Principskema	2
2.	. Oversigt over HYSS Model R	5
	HYSS Model R opbygning	5
	Kompressorens kontrollerboks	7
	EEV Driveren (EVD)	
3.	. Elektrisk kabling	
	Elektriske forbindelser i døren	
	Wirelist – detaljeret elektrisk diagram	
4.	. Værktøjer til analyse af driftstilstande og alarmer	
	Inspect tool i CRM	
	Værktøjet JIRA	
5.	. Alarmer	
	Alarm om IPM køling	
6.	. Komfortproblemer	
	1-fase eller 3-fase HYSS med elkolber	
	Instruktion til setup af elpatron drift med Master Display	
	Instruktion til brug af elpatron drift med HYSS app	
7.	. Udskiftning af komponenter i HYSS Model	
	Udskiftning af V1 motor	
	Udskiftning af pumper	
	Udskiftning af kontrollerboks	
	Udskiftning af kompressormodul	40
	Udskiftning af elektronikmoduler i døren	
	Installation af speciel kabel til kompressor i HYSS FE07 og FE12 anlæg	
	Rensning af filter F1	
	Rensning af filter F2	
	Udskiftning af rørdele i tilfælde af lækage	
8.	. Mulig lækage i kølekredsen	51

1. Principskema

Nedenfor se en systemskitse indeholdende alle de forskellige funktioner som er mulige i HYSS ved hjælp af HYSS Flexible konceptet:



For at indstille de forskellige funktioner logges ind som installatør i HYSS app'en med koden 2534:



På de næste sider vises hvordan ESBE ventilerne V2, V11-V15, V20-V22 ovenfor indstilles.

Växelventiler/fördelningsventil:												
Ventil (HYSS Flexible funktion)V11 (Solfångere i flera riktningar)V12 (Extra värme- källa)V13 (Avfrostning utedel/solfångare)V20 (Pool)V21 (Aktiv kyla)												
Motor mot höger	Fasad A	Solfångare	Solfångare	Pool ON	Cooling ON							
Position:	A: A(o)-AB(□) kl. 15 på ventil											

Inställning av ESBE ventil och motorventil



	Växelventiler/fördelningsventiler											
Motor mot vänster	Fasad B	Extra värmekälla	Avfrostning utedel	Pool OFF	Kyla OFF							
Position:	B: B(∆)-AB(□) kl. 12 på ventil	B: B(Δ)-AB(□) kl. 12 på ventil	B: B(Δ)-AB(□) kl. 12 på ventil	B: B(Δ)-AB(□) kl. 12 på ventil	B: B(∆)-AB(□) kl. 12 på ventil							

Inställning av ESBE ventil och motorventil



Shuntventiler/blandningsventiler:										
Ventil (HYSS Flexible funktion)		V2 (VV retur/värme)	V14 (Extra värme- källa shunt)	V15 (Brine/utedel)	V22 (Golvvärme shunt)					
Motor mot höger		Varmvatten	Värme fram	Utedel	Värme fram					
Position:		A: A(□)-AB(∆) kl. 12 på ventil	A: A(□)-AB(Δ) kl. 12 på ventil	A: A(□)-AB(Δ) kl. 12 på ventil	A: A(□)-AB(Δ) kl. 12 på ventil					

Inställning av ESBE ventil och motorventil



	Shuntventiler/blandningsventiler:													
Motor mot vänster		Värme	Värme retur	Brine	Värme retur									
Position:		B: B(o)-AB(Δ) kl. 9 på ventil												

Inställning av ESBE ventil och motorventil



2. Oversigt over HYSS Model R

HYSS Model R opbygning

Dette kapitel giver et overblik over den detaljerede opbygning af HYSS Model R med de komponenter der indgår.







HYSS kabinettets dør uden dækplader

På højre side af kontrollerboksen sidder et 10 VDC relæ til elkolben samt et 230 VAC relæ, som tænder når kompressoren kører og EVD (styreboksen til den elektroniske ekspansionsventil i kølekredsen) tænder.



Ved 1 fase sidder der kun 1 relæ til elkolben og 1 relæ til EVD



Ved 3 faser er der monteret yderligere et kraftrelæ med 2 udgange til 2 styk max. 3 kW elkolber





VV tank med elkolbe placering

VV tank med luftepotter, T2 og T9

Nedenfor vises komponenterne i HYSS Model R's nedre del med kompressormodul (hvide boks i baggrunden), samt alle pumper P1-P4, ventiler m.m.



Kompressorens kontrollerboks

Gennem HYSS Model R's produktionstid er der leveret to typer kontroller fra vores kinesiske leverandør FOSHAN. Nedenfor er billede af den gamle type kontroller (bemærk converter board sidder øverst):



Der er 3 print i den gamle type FOSHAN kontroller og her vises de interne elektriske forbindelser – bemærk at i kontrollerboksen monteret i HYSS kabinettet er rækkefølgen af de 3 kort omvendt (se billede på forrige side):





Oversigt over nye FOSHAN kontroller med 1 print: FOSHAN SHUNDE ENS ELECTRIC CO LTD NEW FE07/12 PCB WIRING DIAGRAM



EEV Driveren (EVD)

Uden på EEV Driveren (styreboksen til EEV) monteres et lille betjeningspanel med display og et antal knapper til betjeningen. Første gang der tilsluttes strøm til EEV, skal man køre igennem den indledende setup og acceptere de foreslåede værdier – der afsluttes med at svar Yes til afslutning. For at komme ind og ændre parametrene, trygges på PRG og der indtastes 0022 som password vha. ↑, ↓ og Enter. Hver gang Enter-tasten trykkes, bevæger man sig et felt til venstre. De næste sider viser hvordan EEV skal sættes op.

PASSWORD 0022

EEV: Side 1-4



Feltet vælges ved at trykke Enter og værdier ændres ved at trykke \uparrow , \downarrow

EEV: Side 5-8



EEV: Side 9-13



Indstillingen er gennemført, når værdien er ændret i menuen. Indstillingen afsluttes med at trykke på ESC tasten.

BEMÆRK: Side 13 er lidt speciel, da der kan være anvendt 2 typer transformatorer til HYSS Model R:



Sort 24 VAC trafo – Power supply mode = 0



Hvid 24 DVC trafo – Power supply mode = 1

Da det kan være nødvendigt at udskifte den sorte type 24 VAC trafo med de nye hvide 24 VDC, skal man samtidig huske at omprogrammere EVD fra "Power Supply Mode = 0" til "Power Supply Mode = 1".

3. Elektrisk kabling

Dette kapitel beskriver de elektriske forbindelser mellem komponenterne i HYSS Model R.

Elektriske forbindelser i døren

Nedenfor vises skema over kablingen fra elektronikken inde i døren, via de 5 hurtigkoblinger i døren, til kompressormodulet og det specielle IO-kabel OUT1-Out3 + Air/water;



Herefter følger en beskrivelse af de elektriske sammenkoblinger der er mellem modem, master display, elektronikmodulerne og kontrollerboks.







Connection G923 to G922:

RS485 bus signal cable (no. 9)



- black one used for the GND connection,

- the above scheme presents the detailed meaning of the particular wires .



Connection PG214 to G427:

PG214 cable (no. 10)





Wirelist – detaljeret elektrisk diagram

			KOP	PLINGSL	IS1	ГА						
	F ace F ace a			Artikelnr		2458001	D	latum / Rev	160921			
-	Free Energy			Elschema Ingår i	-		Elsche	ema utgåva Sign	PAN			
				ingui i			GMG	2902 Rev 05 PEt	3			
ID	Ledningsnr.	Dim.	Ände 1	FRÂN		TILL		Ände 2	Längd(mm)	Forklaring		
001	Conn 1 pin 1_Conn 7B pin 1 Conn 1 pin 1_Conn 7B pin 2	1118	5201	Connector 1	1	Connector 7B	1	4427	900	Comp. Red		
002	Conn 1 pin 2_Conn 7B pin 2	1118	5201	Connector 1	2	Connector 7B	3	4427	900	Comp. Blue		
004	Conn 1 pin 2_Conn 7B pin 4	1118		•		Connector 7B	4	4427	900	Comp. Blue		
005	Conn 1 pin 3_Conn 7B pin 5	1118	5201	Connector 1	3	Connector 7B	5	4427	900	Comp. Black		
006	Conn 1 pin 3_Conn 7B pin 6 Conn 1 pin 4_Conn 8B pin 1	3686	0488	" Connector 1	4	Connector /B	6	4427 0430	900	EEV C (white)		
010	Conn 1 pin 5_Conn 8B pin 2	3686	0488	Connector 1	5	Connector 8B	2	0430	1000	EEV C (yellow)		
011	Conn 1 pin 6_Conn 8B pin 3	3686	0488	Connector 1	6	Connector 8B	3	0430	1000	EEV C (green)		
012	Conn 1 pin 7_Conn 8B pin 4	3686	0488	Connector 1	7	Connector 8B	4	0430	1000	EEV C (brown)		
013	Conn 1 pin 8_Conn 8B pin 5 Conn 1 pin 9_Conn 8B pin 6	3686	0488	Connector 1	8	Connector 8B	5	0430	1000	EEV PS (white) EEV PS (black)		
015	Conn 1 pin 10_Conn 8B pin 7	3686	0488	Connector 1	10	Connector 8B	7	0430	1000	EEV PS (green)		
016	Conn 1 pin 11_Conn 8B pin 8	3686	0488	Connector 1	11	Connector 8B	8	0430	1000	EEV TS (black)		
017	Conn 1 pin 12_Conn 8B pin 9	3686	0488	Connector 1	12	Connector 8B	9	0430	1000	EEV TS (black)		
007	Conn 1 14_Conn 7B pin 25	3686	0488	Connector 1	14	Connector 7B	25	4427	900	4 way valve N 4 way valve I		
			0.00									
018	Conn 2 pin 1_Conn 8B pin 10	0956	0539	Connector 2	1	Connector 8B	10	0430	1000	Sensors 1-3 Cond (red)		
019	Conn 2 pin 2_Conn 8B pin 11	0956	0539	Connector 2	2	Connector 8B	11	0430	1000	Sensors 1-3 Cond. + (yellow)		
020	Conn 2 pin 3_Conn 8B pin 12 Conn 2 pin 4 Conn 8B pin 13	0956	0539	Connector 2	4	Connector 8B	12	0430	1000	Sensors 1-3 Comp. Ex (blue) Sensors 1-3 Comp. Ex. + (brown)		
022	Conn 2 pin 5_Conn 8B pin 14	0956	0539	Connector 2	5	Connector 8B	14	0430	1000	Sensors 4-7 T5 - (blue)		
023	Conn 2 pin 6_Conn 8B pin 15	0956	0539	Connector 2	6	Connector 8B	15	0430	1000	Sensors 4-7 T5 + (brown)		
024	Conn 2 pin 7_Conn 8B pin 16	0956	0539	Connector 2	7	Connector 8B	16	0430	1000	Sensors 4-7 T6 - (green)		
025	Conn 2 pin 9 Conn 8B pin 17	0956	0539	Connector 2	9	Connector 8B	18	0430	1000	Sensors 4-7 T6 + (orange) Sensors 4-7 T7 - (red)		
027	Conn 2 pin 10_Conn 8B pin 19	0956	0539	Connector 2	10	Connector 8B	19	0430	1000	Sensors 4-7 T7 + (yellow)		
028	Conn 2 pin 11_Conn 8B pin 20	0956	0539	Connector 2	11	Connector 8B	20	0430	1000	Sensors 4-7 T8 - (black)		
029	Conn 2 pin 12_Conn 8B pin 21	0956	0539	Connector 2	12	Connector 8B	21	0430	1000	Sensors 4-7 T8 + (white)		
030	Conn 2 pin 13_Conn 8B pin 22 Conn 2 pin 14 Conn 8B pin 23	0956	0539	Connector 2	14	Connector 8B	22	0430	1000	High Pres. Sw (White)		
032	Conn 3 pin 1_Plint GND 1	1130	9075	Connector 3	1	Plint GND	1	6mm	800	Mains Controller GND		
033	Conn 3 pin 2_Plint 0 1	1128	9075	Connector 3	2	Plint 0		6mm	800	Mains Controller 0		
034	Conn 3 pin 4 Conn 7A pin 1	1129	9075	Connector 3	4	Connector 7A	1	4472	800	Comp. Red		
036	Conn 3 pin 4_Conn 7A pin 2	1118				Connector 7A	2	4472	800	Comp. Red		
037	Conn 3 pin 5_Conn 7A pin 3	1118	9075	Connector 3	5	Connector 7A	3	4472	800	Comp. Blue		
038	Conn 3 pin 5_Conn 7A pin 4	1118	0075	"		Connector 7A	4	4472	800	Comp. Blue		
039	Conn 3 pin 6 Conn 7A pin 6	1118	9075	"	0	Connector 7A	6	4472	800	Comp. Black		
041	Conn 3 pin 7_Conn 7A pin 8	1090	9075	Connector 3	7	Connector 7A	8	4472	800	P2 0		
042	Conn 3 pin 7_G-427 O3N	1115		•		G427	O3N	4635	1130	P2 0		
043	Conn 3 pin 8_Conn 7A pin 9	1090	9075	Connector 3	8	Connector 7A	9	4472	800	P2 L1		
044	Conin 3 pin 8_0427 03E	1110				6427	UJL	4035	1130	F2 L1		
045	Conn 3 pin 9_Conn 7A pin 11	1090	0452	Connector 3	9	Connector 7A	11	4472	800	P3 0		
046	Conn 3 pin 10_Conn 7A pin 12	1090	0452	Connector 3	10	Connector 7A	12	4472	800	P3 L1		
047	Conn 3 pin 11_Conn 7A pin 14	1090	0452	Connector 3	11	Connector 7A	14	4472	800	P4 0		
048	Conn 3 pin 12_Conn 7A pin 13 Conn 3 pin 13 Conn 7A pin 19	1090	0452	Connector 3	13	Connector 7A	19	4472	800	V2 A		
050	Conn 3 pin 14_Conn 7A pin 20	1090	0452	Connector 3	14	Connector 7A	20	4472	800	V2 Com		
051	Conn 3 pin 15_Conn 7A pin 21	1090	0452	Connector 3	15	Connector 7A	21	4472	800	V2 B		
052	Copp 4 pin 1 G-923 05	0956	0488	Connector 4	1	G-923	5	4621	940	G-923.05 (GND)		
053	Conn 4 pin 2_G-923 03	0956	0488	Connector 4	2	G-923	3	4621	940	G-923 03 (B)		
054	Conn 4 pin 3_G-923 04	0956	0488	Connector 4	3	G-923	4	4621	940	G-923 04 (A)		
055	Conn 4 pin 4_Conn 8A pin 22	0956	0488	Connector 4	4	Connector 8A	22	0429	750	High Pres. Sw (white)		
056	Conn 4 pin 5_Conn 8A pin 23	0956	0488	Connector 4	5	Connector 8A	23	0429	750	High Pres. Sw. + (black) Tank sensor T9 - (black)		
0	Conn 4 pin 7_Conn 8A pin 25	0956	0488	Connector 4	7	Connector 8A	25	0429	750	Tank sensor T9 + (black)		
059	Conn 4 pin 8_Conn 8A pin 46	0956	0488	Connector 4	8	Connector 8A	46	0429	750	Brine Pressure Switch -		
060	Conn 4 pin 9_Conn 8A pin 47	0956	0488	Connector 4	9	Connector 8A	47	0429	750	Brine Pressure Switch +		
061	Conn 4 pin 10_Conn 10A pin 1 Conn 4 pin 11_Conn 10A pin 2	0956	0488	Connector 4	10	Connector 10A	2	4472	900	Air/water Air/water	IOW.	RY1/U: CN50 on converter board
063	Conn 4 pin 12_Conn 10A pin 3	0956	0488	Connector 4	12	Connector 10A	3	4472	900	Air/water	medium	RY2/V: CN48 on converter board
064	Conn 4 pin 13_Conn 10A pin 4	0956	0488	Connector 4	13	Connector 10A	4	4472	900	Air/water	high	RY3/W: CN49 on converter board
065	Conn 4 pin 14_Conn 7A pin 25	0956	0488	Connector 4	14	Connector 7A	25	4472	900	4 way valve		
000	Conin 4 pin 15_Conn 7A pin 26	0900	0488	Connector 4	10	Connector /A	20	44/2	900	4 way Valve		
067	Conn 5 pin 1_Conn 8A pin 10	0956	0539	Connector 5	1	Connector 8A	10	0429	800	Sensors 1-3 Cond (red)		
068	Conn 5 pin 2_Conn 8A pin 11	0956	0539	Connector 5	2	Connector 8A	11	0429	800	Sensors 1-3 Cond. + (yellow)		
069	Conn 5 pin 3_Conn 8A pin 12 Conn 5 pin 4_Conn 8A pin 13	0956	0539	Connector 5	3	Connector 8A	12	0429	800	Sensors 1-3 Comp. Ex (blue) Sensors 1-3 Comp. Ex. + (brown)		
071	Conn 5 pin 5_Conn 8A pin 26	0956	0539	Connector 5	5	Connector 8A	26	0429	800	Sensors 1-3 T10 - (black)		
072	Conn 5 pin 6_Conn 8A pin 27	0956	0539	Connector 5	6	Connector 8A	27	0429	800	Sensors 1-3 T10 + (white)		
073	Conn 5 pin 7_Conn 8A pin 14	0956	0539	Connector 5	7	Connector 8A	14	0429	800	Sensors 4-7 T5 - (blue)		
074	Conn 5 pin 8_Conn 8A pin 15	0956	0539	Connector 5	8	Connector 8A	15	0429	800	Sensors 4-7 T5 + (brown)		
076	Conn 5 pin 10 Conn 8A pin 17	0956	0539	Connector 5	10	Connector 8A	17	0429	800	Sensors 4-7 T6 + (orange)		
077	Conn 5 pin 11_Conn 8A pin 18	0956	0539	Connector 5	11	Connector 8A	18	0429	800	Sensors 4-7 T7 - (red)		
078	Conn 5 pin 12_Conn 8A pin 19	0956	0539	Connector 5	12	Connector 8A	19	0429	800	Sensors 4-7 T7 + (yellow)		
079	Conn 5 pin 13_Conn 8A pin 20	0956	0539	Connector 5	13	Connector 8A	20	0429	800	Sensors 4-7 T8 - (black) Sensors 4-7 T8 + (white)		
	John o par r _ John or pir 21			- 511100001 0		- 511100001 011		0.20		concore r r ro · (winte)		
081	Conn 6A pin 1_Plint GND 2	1130	7,5mm	Connector 6A	1	Plint GND	2	6mm	600	MAINS GND		
082	Conn 6A pin 2_Plint MAINS N 1	1128	7,5mm	Connector 6A	2	Plint MAINS N		6mm	600	MAINS N		
084	Conn 6A pin 3_Plint MAINS L1 1 Conn 6A pin 4 Plint MAINS L2 2	1129	7.5mm	Connector 6A	4	Plint MAINS L1	2	6mm	600	MAINS L1 MAINS L2		
085	Conn 6A pin 5_Plint MAINS L3 3	1125	7,5mm	Connector 6A	5	Plint MAINS L3	3	6mm	600	MAINS L3		
1												
086	Conn 6B nin 1. Power Coble CMD	1120	7.5mm	Connector PP	1	Power cablo	GNID	7mm	2000	MAINS OND		
087	Conn 6B pin 2 Power Cable GND	1128	7.5mm	Connector 6B	2	Power cable	N	7mm	4000	MAINS N		
088	Conn 6B pin 3_Power Cable L1	1129	7,5mm	Connector 6B	3	Power cable	L1	7mm	4000	MAINS L1		
089	Conn 6B pin 4_Power Cable L2	1123	7,5mm	Connector 6B	4	Power cable	L2	7mm	4000	MAINS L2		
090	Conn 6B pin 5_Power Cable L3	1125	7,5mm	Connector 6B	5	Power cable	L3	/mm	4000	MAINS L3		
$ \rightarrow $												
091	Conn 7A pin 22_Plint GND 4	1117	4472	Connector 7A	22	Plint GND	4	4635	300	P1 GND		
092	Conn 7A pin 23_G-427 O1N	1115	4472	Connector 7A	23	G-427	01N	4635	400	P1 -		
093	Conn /A pin 24_G-427 O1L	1116	4472	Connector 7A	24	G-427 Plint GND	U1L	4635	400	P1 +		
095	Conn 7A pin 7_Pint GND 5	1117	4472	Connector 7A	10	Plint GND	6	4635	300	P3 GND		
	Cons 74 sis 12 Blist CND 7	1117	4472	Connector 7A	13	Plint GND	7	4635	300	P4 GND		
096	Conin 7A pin 13_Plint GND 7											

			KOP	PLINGSL	IS.	IA						
				Artikelnr		2458001	0) Datum / Rev	160921			
	Free Energy			Elschema			Elsch	ema utgåva				
				Ingár i				Sign	PAN			
ID	edningspr	Dim	Ände 1	FRÂN		TIL	CM	Ände 2	a Längd(mm)	Forklaring		
098	Conn 7A pin 17_G-427 O4N	1115	4472	Connector 7A	17	G-427	O4N	4635	400	V1 N (blue)		
099	Conn 7A pin 18_G-427 02S1	1116	4472	Connector 7A	18	G-427	02S1	4635	450	V1 L (brown)		
								0.100	1050	24 2012		
100	Conn 7B pin 22_Conn P1 1 Conn 7B pin 23 Conn P1 2	1095	4427	Connector 7B	22	Connector P1 Connector P1	2	2400	1250	P1 GND P1 0		
102	Conn 7B pin 24_Conn P1 3	1094	4427	Connector 7B	24	Connector P1	3	2466	1250	P1 L1		
103	Conn 7B pin 7_Conn P2 1	1095	4427	Connector 7B	7	Connector P2	1	2466	1050	P2 GND		
104	Conn 7B pin 8_Conn P2 2	1093	4427	Connector 7B	8	Connector P2	2	2466	1050	P2 0		
105	Conn 7B pin 9_Conn P2 3 Conn 7B pin 10, Conn P3 1	1094	4427	Connector 7B	9	Connector P2 Connector P3	3	2400	1050	P2L1 P3 GND		
107	Conn 7B pin 11_Conn P3 2	1093	4427	Connector 7B	11	Connector P3	2	2466	1150	P3 0		
108	Conn 7B pin 12_Conn P3 3	1094	4427	Connector 7B	12	Connector P3	3	2466	1150	P3 L1		
109	Conn 7B pin 13_Conn P4 GND	1117	4427	Connector 7B	13	Connector P4	GND	5mm	750	P4 GND		
111	Conn 7B pin 15 Conn P4 L1	1116	4427	Connector 7B	15	Connector P4	L1	5mm	750	P4 U		
112	Conn 7B pin 16_Conn V1 3	1088	4427	Connector 7B	16	Connector V1	3	2466	1200	V1 K (black)		
113	Conn 7B pin 17_Conn V1 2	1093	4427	Connector 7B	17	Connector V1	2	2466	1200	V1 N (blue)		
114	Conn 7B pin 18_Conn V1 1	1094	4427	Connector 7B	18	Connector V1	1	2466	1200	V1 L (brown)		
116	Conn 7B pin 10 Conn V2 1	1093	4427	Connector 7B	20	Connector V2	2	2466	1000	V2 Com (black) (blue)		
117	Conn 7B pin 21_Conn V2 3	1088	4427	Connector 7B	21	Connector V2	3	2466	1000	V2 B Room (blue) (black)		
118	Conn 8A pin 1_EVD 4	3686	0429	Connector 8A	1	EVD	4	4621	1070	EEV C (white)		
120	Conn 8A pin 3 EVD 1	3686	0429	Connector 8A	3	EVD	1	4621	1070	EEV C (green)		
121	Conn 8A pin 4_EVD 3	3686	0429	Connector 8A	4	EVD	3	4621	1070	EEV C (brown)		
122	Conn 8A pin 5_EVD S1	3686	0429	Connector 8A	5	EVD	S1	4621	1650	EEV PS (white)		
123	Conn 8A pin 6_EVD VREF Conn 8A pin 7_EVD GND	3686	0429	Connector 8A Connector 84	6	EVD	GND	4621	1650	EEV PS (black) EEV PS (green)		
125	Conn 8A pin 8_EVD S2	3686	0429	Connector 8A	8	EVD	S2	4621	1650	EEV TS (black)		
126	Conn 8A pin 9_EVD GND	3906	0429	Connector 8A	9	EVD	GND	4621	1650	EEV TS (black)		
127	EVD DI1_EVD GND	3906	4621	EVD	DI1	EVD	GND	6mm	100			
128	Conn 8A pin 28_G-427 T1 Conn 8A pin 29_G-427 T1	3086	0429	Connector 8A Connector 8A	28	G-427	T1-1	4621	600	11- T1+		
130	Conn 8A pin 30_G-427 T2	3686	0429	Connector 8A	30	G-427	T2-1	4621	600	T2 -		
131	Conn 8A pin 31_G-427 T2	0953	0429	Connector 8A	31	G-427	T2-1	4621	600	T2 +		
132	Conn 8A pin 32_G-427 T3	3686	0429	Connector 8A	32	G-427	T3-1	4621	600	T3 -	Længde ændret fra 600 til 1200	6.9.: Ændret tilbage pga. fejl
133	Conn 8A pin 33_G-427 13	0953	0429	Connector 8A	33	G-427	13-1 T4-1	4621	600	13 + T4 -	Længde ændret fra 600 til 1200	6.9.: Andret tilbage pga. fejl
135	Conn 8A pin 35_G-427 T4	0953	0429	Connector 8A	35	G-427	T4-1	4621	600	T4 +	Længde ændret fra 600 til 1200	6.9.: Ændret tilbage pga. fejl
	· _											
136	Conn 8A pin 40_G-427 9	3906	0429	Connector 8A	40	G-427	9	4621	600	FM1 GND (black)	Længde ændret fra 600 til 850	6.9.: Ændret tilbage pga. fejl
137	Conn 8A pin 41_G-427 10	0953	0429	Connector 8A	41	G-427	10	4621	600	FM1 +12V (red)	Længde ændret fra 600 til 850	6.9.: Andret tilbage pga. fejl
139	Conn 8A pin 43 G-922 17	3906	0429	Connector 8A	43	G-922	17	4621	850	FM2 GND	Længde ændret fra 850 til 1700	6.9.: Ændret tilbage pga. fejl
140	Conn 8A pin 44_G-922 19	0953	0429	Connector 8A	44	G-922	19	4621	850	FM2 +12V	Længde ændret fra 850 til 1700	6.9.: Ændret tilbage pga. fejl
141	Conn 8A pin 45_G-922 18	3686	0429	Connector 8A	45	G-922	18	4621	850	FM2 FRQ	Længde ændret fra 850 til 1700	6.9.: Ændret tilbage pga. fejl
142	Conn 8A pin 48_G-427 PWM+	3900	0429	Connector 8A	48	G-427	PWM	4621	600	P1 PWM +		
144	Conn 8A pin 50_G-922 13	3686	0429	Connector 8A	50	G-922	13	4621	200	T1b		
145	Conn 8A pin 51_G-922 14	0953	0429	Connector 8A	51	G-922	14	4621	200	T1b		
146	Conn 8A pin 52_G-922 15	3686	0429	Connector 8A	52	G-922	15	4621	200	T11		
147	Conn 8A pin 53_G-922 16 Conn 8A pin 54, G-922 9	0953	0429	Connector 8A	53	G-922 G-922	16	4621	200	111 T12		
149	Conn 8A pin 55_G-922 10	0953	0429	Connector 8A	55	G-922	10	4621	200	T12		
150	Conn 8A pin 56_G-922 11	3686	0429	Connector 8A	56	G-922	11	4621	200	T13		
151	Conn 8A pin 57_G-922 12	0953	0429	Connector 8A	57	G-922	12	4621	200	T13		
152	Conn 8B pin 24 T9 2	3906	0430	Connector 8B	24	т9	2	4394	2000	Tank sensor T9 - (black)		
153	Conn 8B pin 25_T9 1	0953	0430	Connector 8B	25	Т9	1	4394	2000	Tank sensor T9 + (black)		
154	Conn 8B pin 26_T10 2	3906	0430	Connector 8B	26	T10	2	4394	2000	Outdoor sensor T9 - (black)		
155	Conn 8B pin 27_T10 1	0953	0430	Connector 8B	27	T10	1	4394	2000	Outdoor sensor T9 + (black)		
157	Conn 8B pin 29 T1 1	0953	0430	Connector 8B	29	T1	1	4394	2000	T1+		
158	Conn 8B pin 30_T2 2	3906	0430	Connector 8B	30	T2	2	4394	2000	T2 -		
159	Conn 8B pin 31_T2 1	0953	0430	Connector 8B	31	T2	1	4394	2000	T2 +	Lange and the states	
160	Conn 8B pin 32_T3 2 Conn 8B pin 33_T3 1	3906	0430	Connector 8B	32	13 T3	2	4394	1120	T3 - T3 +	Længde ændret fra 1120 til 1800	
162	Conn 8B pin 34_T4 2	3906	0430	Connector 8B	34	T4	2	4394	1200	T4 -	Længde ændret fra 1200 til 1800	
163	Conn 8B pin 35_T4 1	0953	0430	Connector 8B	35	T4	1	4394	1200	T4 +	Længde ændret fra 1200 til 1800	
184	Com SD -i- 40 Ettit 0	2004	0400	Connector 02	40	EM1		4004	1040	EM4 OND /blocks	I manda multis (14040 - 14040	
104	Conn 8B pin 40_FM1 2 Conn 8B pin 41 FM1 1	3901	0430	Connector 8B	40	FM1	1	4394	1240	FM1 GND (D(ack) FM1 +12V (red)	Længde ændret fra 1240 til 1500 Længde ændret fra 1240 til 1500	
166	Conn 8B pin 42_FM1 3	3686	0430	Connector 8B	42	FM1	3	4394	1240	FM1 FRQ (white)	Længde ændret fra 1240 til 1500	
167	Conn 8B pin 43_FM2 2	3901	0430	Connector 8B	43	FM2	2	4394	860	FM2 GND (black)	Længde ændret fra 860 til 1700	
168	Conn 8B pin 44_FM2 1 Conn 8B pin 45_FM2 2	0953 3696	0430	Connector 8B	44	FM2 FM2	1	4394	860	FM2 +12V (red) FM2 FRQ (white)	Længde ændret fra 860 til 1700	
170	Conn 8B pin 46_PM2 3	3906	0430	Connector 8B	46	BPS	1	2466	1200	Brine Pressure Switch -	Længue ændret fra 660 til 1700	
171	Conn 8B pin 47_BPS 2	4593	0430	Connector 8B	47	BPS	2	2466	1200	Brine Pressure Switch +		
172	Conn 8B pin 48_P1 PWM 1	3906	0430	Connector 8B	48	P1 PWM	1	4394	1200	P1 PWM -		
173	Conn 88 pin 49_P1 PWM 2 Conn 88 pin 50_T15 2	4593 3008	0430	Connector 8B	49	F1 PWM T1b	2	4394	2000	P1 PWM +		
175	Conn 8B pin 51_T1b 1	0953	0430	Connector 8B	51	T1b	1	4394	2000	T1b		
176	Conn 8B pin 52_T11 2	3906	0430	Connector 8B	52	T11	2	4394	2000	T11		
177	Conn 8B pin 53_T11 1	0953	0430	Connector 8B	53	T11	1	4394	2000	T11		
179	Com 88 pin 54_112.2 Conn 88 pin 55_T12.1	3906	0430	Connector 8B	04 55	T12	1	4394	2000	T12		
180	Conn 8B pin 56_T13 2	3906	0430	Connector 8B	56	T13	2	4394	2000	T13		
181	Conn 8B pin 57_T13 1	0953	0430	Connector 8B	57	T13	1	4394	2000	T13		
192	Costs 04 pin 1. Dist CND FUI	1120	E3P4	Connector 04		Plint EU4	GND	7	800	Fleetris heater 1 CND		
183	Conn 9A pin 1_Plint GND EH1 Conn 9A pin 2 Plint EH1 N	1128	5364	Connector 9A	2	Plint N EH1	N	7mm 7mm	600	Electric heater 1 GND		
184	Conn 9A pin 3_EH1 Relay 1 L	1129	5364	Connector 9A	3	Relay 1	L	7mm	1100	Electric heater 1 L1		
185	Conn 9A pin 4_Plint GND EH2	1130	5364	Connector 9A	4	Plint EH2	GND	7mm	600	Electric heater 2 GND		
186	Conn 9A pin 5_Plint EH2 N Conn 9A pin 8_EH2 Palaw 21	1128	5364 5384	Connector 9A	5 8	Plint EH2 Relay 2	N	7mm	600 1100	Electric heater 2 N		
.ar	oom on pin o_cn2 Kelay 2 c	1128		Someotor 8A		. wany 2	-		1100	Lieutio neater 2 L2		
188	Conn 9B pin 1_GND EH1	1130	5336	Connector 9B	1	Lose		7mm	1000			
189	Conn 9B pin 2_N EH1	1128	5336	Connector 9B	2	Lose		7mm	1000			
190	Conn 9B pin 3_L EH1 Conn 9B pin 4_GND EH2	1129	5336 5336	Connector 9B	3	Lose		/mm 7mm	1000			
192	Conn 9B pin 5_N EH2	1128	5336	Connector 9B	5	Lose		7mm	1000			
193	Conn 9B pin 6_L EH2	1129	5336	Connector 9B	6	Lose		7mm	1000			
				0		0						
194	G-Out pin 1_Conn 10A pin 5 G-Out pin 2_Conn 10A pin 6	1090	4621	G-out	2	Conn 10A Conn 10A	5 8	44/2	800			
196	G-Out pin 3_Conn 10A pin 7	1090	4621	G-out	3	Conn 10A	7	4472	600			

			IKOP	PLINGSL	IS	A					
				Anthene -		0450004		anter (Dec	100001		
	Free Eperation			Artikeinr		2408001	Church L	Jatum / Rev	100921		
	Thee Energy			Eischema			Elsch	ema utgava	DAN		
				ingar i				Sign	FAN		
							QN	0902 Rev 05 PE	s		
ID	Ledningsnr.	Dim.	Ande 1	FRAN		TILL		Ande 2	Längd(mm)	Forklaring	
197	G-Out pin 4_Conn 10A pin 8	1090	4621	G-out	4	Conn 10A	8	4472	600		
198	G-Out pin 5_Conn 10A pin 9	1090	4621	G-out	5	Conn 10A	9	4472	600		
199	G-Out pin 6_Conn 10A pin 10	1090	4621	G-out	6	Conn 10A	10	4472	600		
200	G-Out pin 7_Conn 10A pin 11	1090	4621	G-out	7	Conn 10A	11	4472	600		
201	G-Out pin 8_Conn 10A pin 12	1090	4621	G-out	8	Conn 10A	12	4472	600		
202	G-Out pin 9_Conn 10A pin 13	1090	4621	G-out	9	Conn 10A	13	4472	600		
203	G-Out pin I1+_Conn 10A pin 15	1090	4621	G-out	11+	Conn 10A	15	4472	600	T14+	
204	G-Out pin I1Conn 10A pin 16	1090	4621	G-out	11-	Conn 10A	16	4472	600	T14-	
205	G-Out pin I2+_Conn 10A pin 17	1090	4621	G-out	12+	Conn 10A	17	4472	600	T15+	
206	G-Out pin I2Conn 10A pin 18	1090	4621	G-out	12-	Conn 10A	18	4472	600	T15-	
207	G-Out pin I3+_Conn 10A pin 19	1090	4621	G-out	13+	Conn 10A	19	4472	600	T16+	
208	G-Out pin I3Conn 10A pin 20	1090	4621	G-out	13-	Conn 10A	20	4472	600	T16-	
209	G-Out pin I4+_Conn 10A pin 21	1090	4621	G-out	14+	Conn 10A	21	4472	600	T17+	
210	G-Out pin I4Conn 10A pin 22	1090	4621	G-out	I4 -	Conn 10A	22	4472	600	T17-	
211	Conn 10B pin 1_Air/water pin 1	1090	4427	Connector 10B	1	Air/water	1	2466	3000		
212	Conn 10B pin 2_Air/water pin 2	1090	4427	Connector 10B	2	Air/water	2	2466	3000		
213	Conn 10B pin 3_Air/water pin 3	1090	4427	Connector 10B	3	Air/water	3	2466	3000		
214	Conn 10B pin 4_Air/water pin 4	1090	4427	Connector 10B	4	Air/water	4	2466	3000		
215	Conn 10B pin 5_Conn OUT1 pin 1	1090	4427	Connector 10B	5	OUT1	1	2466	3000		
216	Conn 10B pin 6_Conn OUT1 pin 2	1090	4427	Connector 10B	6	OUT1	2	2466	3000		
217	Conn 10B pin 7_Conn OUT1 pin 3	1090	4427	Connector 10B	7	OUT1	3	2466	3000		
218	Conn 10B pin 8_Conn OUT2 pin 1	1090	4427	Connector 10B	8	OUT2	1	2466	3000		
219	Conn 10B pin 9_Conn OUT2 pin 2	1090	4427	Connector 10B	9	OUT2	2	2466	3000		
220	Conn 10B pin 10_Conn OUT2 pin 3	1090	4427	Connector 10B	10	OUT2	3	2466	3000		
221	Conn 10B pin 11_Conn OUT3 pin 1	1090	4427	Connector 10B	11	OUT3	1	2466	3000		
222	Conn 10B pin 12_Conn OUT3 pin 2	1090	4427	Connector 10B	12	OUT3	2	2466	3000		
223	Conn 10B pin 13_Conn OUT3 pin 3	1090	4427	Connector 10B	13	OUT3	3	2466	3000		
224	Conn 10B pin 15_Conn T14 1	0953	4427	Connector 10B	15	T14	1	4394	3000		
225	Conn 10B pin 16_Conn T14 2	3906	4427	Connector 10B	16	T14	2	4394	3000		
226	Conn 10B pin 17_Conn T15 1	0953	4427	Connector 10B	17	T15	1	4394	3000		
227	Conn 10B pin 18_Conn T15 2	3906	4427	Connector 10B	18	T15	2	4394	3000		
228	Conn 10B pin 19_Conn T16 1	0953	4427	Connector 10B	19	T16	1	4394	3000		
229	Conn 10B pin 20_Conn T16 2	3906	4427	Connector 10B	20	T16	2	4394	3000		
230	Conn 10B pin 21_Conn T17 1	0953	4427	Connector 10B	21	T17	1	4394	3000		
231	Conn 10B pin 22 Conn T17 2	3906	4427	Connector 10B	22	T17	2	4394	3000		

4. Værktøjer til analyse af driftstilstande og alarmer

Som installatør og Free Energy medarbejder er der tilgang til en række værktøjer i Free Energys kundesystem CRM bl.a. kundeoplysninger om alle de projekter installatøren er ansvarlig for.

Inspect tool i CRM

På crm.hyss.com kan installatøren (og Free Energys medarbejdere) se alle kunders anlæg, vælges et bestemt anlæg og se udvalgte parametre for udvalgte dage:



For en udvalgt dato kan man også vælge at få vist alle data for en bestemt dag i en XL logfil, som kan se sådan ud:

Automatisk	lagring 🤇		5	5.				.1.202	21 Testi	ng 4.7	'8 and	eth a	e - Gen	nt	∕⊃ S¢	g							Gilbe	ert Jensen	G	Ŧ	- 6) ×
Filer Hje	em In	dsæt	Te	egning	Sid	elayo	ut	For	mler	Da	ata	Genr	nemse	Vis	Hjæl	p Acrobat								¢.)el 🛛	⊐ Kor	nment	arer
Standard	Afslut •	🗣 Ny		ndstillin	ger	Norma	al V side	/is eskift Pro	Bru	lelayo ugerde opevisi	ut efinere ninger	de visr	ninger	☑ Line	eal terlinjer	 Formellinje Overskrifter 	Zoom	100%	Zoom på markeringen m		Arra	vindue nger all ruder Y	e Skjul Vis Vindue	el CC CĴ	Skift vindue ~	Ma	akroer	
Opposing riopexamply programminger vis zoon vis vis 1 TILGÆNGELIGE OPDATERINGER Opdateringer til Office er klar til at blive installeret, men vi skal først lukke nogle apps. Opdater nu														×														
AB34	-	×	~	fx	0																							~
A A	K T7set °C T8	. л °С Т9	и I ^O C Т95	N O	Y C Texhau	st℃ Tev	Z Tap °C	AA P1	AB P1 pw W	AC P2	AD P3	AE P4	AF V1	AG AH	Al Hz HP state	AJ Display work mode	Op	AK eration mode		AL FM1	AM FM2	AN Input kW	AO Output port 1 kW	AP Output port 2 k	AQ W Output tot	tal kW	AR COP Inp	A ut read
2	P861 P8	43 P8	544 P	859 P85	0 P85	2 P	851		P500			P869	**	P843	P839	P254			·			inpac are	Compart port 2 MM	output port 2 k	a output tota	F	P310	P10
3 2021-01-10 00:00:16	30	26,5	50,5	53	6,5	60	-1,5	FALSK	0	SAND	SAND	FALSK	B B R R		45 45	2 0 Heat	t pump to room heat t nump to room heat	ting(15) ting(15)			25,8	1,38		7,	22	7,22	5,23	
5 2021-01-10 00:00:34	30	26,5	50,5	53	6,5	60	-1	FALSK	0	SAND	SAND	FALSK	B B		45	0 Heat	pump to room heat	ting(15)			25,9	1,38		7,	,25	7,25	5,25	
6 2021-01-10 00:00:53	30	26,5	50,5	53	5,5	60	-1,5	FALSK	0	SAND	SAND	FALSK	B B		45	2 0 Heat	t pump to room heat	ting(15)		0	25,9	1,38	(7,	,23	7,23	5,25	
7 2021-01-10 00:01:12	31	26,5	50,5	53	6	60	-1,5	FALSK	0	SAND	SAND	FALSK	B B		45 2	2 0 Heat	t pump to room heat	ting(15)			25,9	1,38		7,	23	7,23	5,23	
9 2021-01-10 00:01:50	31	26,5	50,5	53	6.5	60	-1,5	FALSK	0	SAND	SAND	FALSK	B B		45 3	2 0 Heat	t pump to room heat	ting(15)			25.8	1,38		7,	.22	7,23	5,23	
10 2021-01-10 00:02:08	30	26,5	50,5	53	6,5	60	-1,5	FALSK	0	SAND	SAND	FALSK	B B		45	2 0 Heat	t pump to room heat	ting(15)		(26,1	1,38	(7,	,28	7,28	5,28	
11 2021-01-10 00:02:30	31	26	50,5	53	5,5	60	-1,5	FALSK	0	SAND	SAND	FALSK	B B		45 3	2 0 Heat	t pump to room heat	ting(15)		0	26	1,38	0	7,	,28	7,28	5,27	_
12 2021-01-10 00:02:49	30	26	50,5	53	6,5	59	-1	FALSK	0	SAND	SAND	FALSK	8 8 8 8		45 3	2 0 Heat	t pump to room heat	ting(15) ting(15)			26	1,38		8,	17	8,17	5,91	_
14 2021-01-10 00:03:27	31	26,5	50,5	53	6	60	-1,5	FALSK	0	SAND	SAND	FALSK	8 B		44 .	0 Heat	t pump to room heat	ting(15)			26	1,35		7	27	7,27	5,4	
15 2021-01-10 00:03:45	30	26,5	50,5	53	5,5	60	-1,5	FALSK	0	SAND	SAND	FALSK	8 B		44 :	2 0 Heat	pump to room heat	ting(15)		0	25,9	1,35		7,	,23	7,23	5,35	
16 2021-01-10 00:04:04	30	26,5	50,5	53	5,5	60	-1,5	FALSK	0	SAND	SAND	FALSK	B B		44	2 O Heat	t pump to room heat	ting(15)		0	25,9	1,35		7,	,23	7,23	5,35	_
17 2021-01-10 00:04:23	31	26,5	50	53	5,5	59	-1,5	FALSK	0	SAND	SAND	FALSK	B B		44 .	2 U Heat	t pump to room heat	ting(15)			25,9	1,35		7	22	7.26	5,35	_
19 2021-01-10 00:05:01	30	26,5	50	53	5,5	60	-1	FALSK	0	SAND	SAND	FALSK	B B		44	2 0 Heat	pump to room heat	ting(15)			26,1	1,35		7,	,28	7,28	5,39	
20 2021-01-10 00:05:01	30	26,5	50	53	5,5	60	-1	FALSK	0	SAND	SAND	FALSK	B B		44 3	2 0 Heat	t pump to room heat	ting(15)		(26,1	1,35	(7,	,28	7,28	5,39	
21 2021-01-10 00:05:19	30	26,5	50	53	6,5	59	-1	FALSK	0	SAND	SAND	FALSK	B B		44 1	2 0 Heat	t pump to room heat	ting(15)		0	26,1	1,35	0	7,	,29	7,29	5,4	_
23 2021-01-10 00:05:58	31	26,5	50	53	5.5	60	-1.5	FALSK	0	SAND	SAND	FALSK	B B		44 3	0 Heat	t pump to room heat	ting(15)			26	1,35		7,	.26	7,26	5,38	_
24 2021-01-10 00:06:17	30	26,5	50	53	6,5	59	-1	FALSK	0	SAND	SAND	FALSK	B B		43	0 Heat	t pump to room heat	ting(15)		Ċ	26,1	1,32		7	,28	7,28	5,5	
25 2021-01-10 00:06:36	31	26,5	50	53	6	59	-1,5	FALSK	0	SAND	SAND	FALSK	B B		43	2 0 Heat	t pump to room heat	ting(15)		0	25,9	1,32	0	7,	,23	7,23	5,47	
26 2021-01-10 00:06:54	31	26,5	50	53	5,5	59	-1	FALSK	0	SAND	SAND	FALSK	8 8		43	2 0 Heat	t pump to room heat	ting(15)			25,9	1,32		7,	23	7,23	5,47	_
28 2021-01-10 00:07:32	31	26,5	50	53	6,5	59	-1	FALSK	0	SAND	SAND	FALSK	B B		43	2 0 Heat	t pump to room heat	ting(15)			25,9	1,32		8	15	8,15	6,15	
29 2021-01-10 00:07:51	30	26,5	50	53	6,5	59	-1	FALSK	0	SAND	SAND	FALSK	B B		43	2 0 Heat	pump to room heat	ting(15)		0	26	1,32		7,	,27	7,27	5,5	
30 2021-01-10 00:08:10	30	26,5	50	53	5,5	59	-1	FALSK	0	SAND	SAND	FALSK	B B		43	2 0 Heat	t pump to room heat	ting(15)		0	26	1,32	0	7,	,25	7,25	5,48	
31 2021-01-10 00:08:28	30	26,5	50	53	6,5	59	-1	FALSK	0	SAND	SAND	FALSK	B B		43 .	C U Heat	t pump to room heat	ting(15)			20	1,32		7,	26	7,25	5,48	
33 2021-01-10 00:09:06	30	26,5	49,5	53	5	59	-1	FALSK	0	SAND	SAND	FALSK	B B		42 3	2 0 Heat	t pump to room heat	ting(15)			26	1,3		7	,27	7,27	5,62	_
34 2021-01-10 00:09:25	31	26,5	50	53	5	59	-1,5	FALSK	0	SAND	SAND	FALSK	B B		42 3	2 0 Heat	t pump to room heat	ting(15)		(25,8	1,29	(7,	,21	7,21	5,57	
35 2021-01-10 00:09:44	31	26,5	49,5	53	5,5	59	-1	FALSK	0	SAND	SAND	FALSK	B B		42 3	2 0 Heat	t pump to room heat	ting(15)		0	25,9	1,29	0	7,	,23	7,23	5,58	_
36 2021-01-10 00:10:02	30	26,5	50	53	6,5	59	-1	FALSK	0	SAND	SAND	FALSK	8 8		42 1	0 Heat	t pump to room heat	ting(15)			25,9	1,3		7,	25	7,25	5,59	
38 2021-01-10 00:10:21	31	26,5	50	53	6	59	-1	FALSK	0	SAND	SAND	FALSK	8 8		42	0 Heat	t pump to room heat	ting(15)			25,9	1,29		7,	.24	7,24	5,59	
39 2021-01-10 00:10:40	31	26,5	49,5	53	5	59	-1	FALSK	0	SAND	SAND	FALSK	B B		42 3	2 0 Heat	t pump to room heat	ting(15)		(25,8	1,3	0	7,	,22	7,22	5,57	
40 2021-01-10 00:10:59	30	26,5	50	53	6,5	59	-1	FALSK	0	SAND	SAND	FALSK	B B		42 2	2 0 Heat	t pump to room heat	ting(15)		0	26	1,3	0	7,	.27	7,27	5,61	
41 2021-01-10 00:11:18	30	26,5	50	53	6 C C	59	-1	FALSK	0	SAND	SAND	FALSK	в В 0 0		42 2	0 Heat	t pump to room heat	ting(15)			26	1,3		7,	20	7.25	5,6	
42 2021 01/10 00:11:37		20,5	~						-			FALSE	0 B			0 Heat	pamp to room near	(4.5)			20	1,29						
\leftarrow \rightarrow	HYS	S dat	a	+													: [•										Þ
																						E		巴 -			+	- 50 %

Værktøjet JIRA

For Free Energy medarbejdere er der adgang til et online værktøj, hvor der er registreret servicesager hos kunder som er opstået fra 2020 og frem. I dette værktøj kan der søges på en specifik kunde eller en specifik fejl – på den måde kan Free Energy medarbejdere hurtigt finde frem til lignende feil fra tidligere, og på den måde bidrage til hurtigere løsning af et konkret problem.

incaurse		50	inde nem til n	Shenac icj	i na tiun	sere, og pu	ucii iii	ade blarage til i	luitigere i	poining ar ct	Normal et pr	obiciii.		
🕙 Rur 😂	нү: 💠 🗙 🗖	a Ser	Ra: Cal S	Da 💽 Da 💽	▶ Ny K Hv	🔣 🔣 Me 🛛 🔊 🐠	SMHI 10-	🛃 No 😚 Ud 🛞 Ud	🛞 Ny 📕 H	le 🛛 💵 Dip 🕇 🕂	-	J X		
$\leftrightarrow \rightarrow c$	🖒 🔒 free	e-ene	rgy.atlassian.net/secure	e/RapidBoard.jsp	a?rapidView=	5&projectKey=HS	Scelected	sue=HS-33	Q \$\$	ro 🔽 📙 🖠) 🗊 🚺	pdater 😧		
🕖 Radio Play	🔊 Radio Play 🚡 LinkedIn Home 🚥 TED: Ideas worth sp 🚦 Webhotell KS2 Verk 😼 Webhotell Røysåse 💠 HDE board - Agile													
🚻 💠 Jira S	Software You	r work	Projects V Filters V	Dashboards 👻	People 🗸 Ap	ps 👻 Create				Q Search	₽ 0	0 💿		
Classic soft	vice ware project		Projects / HYSS Service / Kanban board	HS board						Ø ☆	Release Y 😪	••••		
HS board Board	~		Q		nly My Issues	Recently Updated								
🛄 Kanban b	oard	Ļ)								A		
Market Reports			BACKLOG 2		SELECTED FOR I	DEVELOPMENT 0		IN PROGRESS 6		DONE 0				
Issues			Robert Vigert - verification calculated SCOP	n of actual versus				Christian Gvein - error in en management	ergy	We're only showing r Q Looking fo	ecently modified iss <mark>r an older issue?</mark>	.ies.		
Compone	ante		2 ↑ ••••	HS-25				☑ ↑ ••••	HS-15 🗛					
4/> Code			Joel UH #55 - B5 Outdoor pipe temp sensor failure	heat exchanger				Erik Haakaas - V3 valve has turned 45 degrees	no flow except if					
📤 Releases			1	HS-33				1 1 100	HS-3					
Project p	ages							Baustad - wrong electric hea	ater installed					
Ct Add item								Foshan						
Project se	ettings							✓ ↑ ••••	HS-8					
								Dalia Pilkauskiene - compres all the time	ssor run at 28 Hz					
								✓ ↑ ••••	HS-20					
								Svein Aslan - leakage on bri somewhere	ne side					
								1 1 100	HS-24					

CRM systemet tænkes udvidet med en række funktioner, der skal gøre det endnu nemmere for installatører at fejlfinde og afhjælpe kundeproblemer.

5. Alarmer

Her er tabel over alarmer i HYSS Model R med forklaring af mulig årsag og forslag til korrigerende opgave. Gule alarmer er til orientering og forsvinder som regel af sig selv eller er ikke afgørende for anlæggets fortsatte drift. Røde alarmer er mere alvorlige og kræver indgreb fra installatøren og eventuelt hjælp fra Free Energys specialister.

Alarm	Mulig årsag	Gul/rød Alarm	Opgave
1 Komprosov /kontrollov		7.101111	
IPM module cooling	IPM modul for varm	Gul	Kontrollér og afhjælp først tryk og flow på kold side og varm side.
IPM module persistent error (hvis IPM fejlen har været der i mere end 20 minutter)	IPM modul for varm	Rød	Kontrollér og afhjælp først tryk og flow på kold side og varm side. Kan også være tegn på for lidt kølemiddel (se kapitel 8)
Communication failure between converter board and main board	Ingen elektrisk forbindelse mellem de to kort	Rød	Kontrollér sikringen på converter board og kabel mellem de to kort
Communication failure between main board and IPM module	Ingen elektrisk forbindelse mellem de to kort	Rød	Kontrollér at der er lys i LED på main board. Hvis fejlen ikke forsvinder af sig selv, kan det være tegn på at IPM-modulet er defekt, og så må det eller hele kontrollerboksen udskiftes
Outdoor ambient temperature sensor failure	Udeføler defekt eller forbindelsen er afbrudt	Rød	Start med at kontrollere kabling fra HYSS til udeføler. Hvis det ikke hjælper, må udeføler skiftes
Voltage over top/too low protection	Spændingen til HYSS er udenfor normalområdet	Gul	Kontrollér at spændingen til HYSS er 230-240V. Sluk HYSS i mindst 2 minutter og tænd igen
Converter board EEPROM failure	Fejl i program på konverterkort	Rød	Udskift konverterkort eller få hjælp af Free Energy til at omprogrammere kortet
Source side inlet temp. too high protection	T5 overstiger T5max på 43 grader, som er maks. tilladte temperatur ind til kompressor	Rød	Afvent at temperaturen T5 falder under 43 grader. Undersøg fejl på P2 pumpe eller V1 ventil/motor
Source inlet temp. T5 sensor fault	Stikforbindelse til føler er dårlig eller føler er defekt	Rød	Kontrollér stikforbindelser. T5 kan erstattes af en føler der monteres på kold side ind røret til kompressormodulet
Source inlet temp. too low protection	For kort borehul/jordslange	Rød	Følg udviklingen af T4 og T5 gennem længere tid
Source outlet temp. T6 sensor fault	Stikforbindelse til føler er dårlig eller føler er defekt	Rød	Kontrollér stikforbindelser. T6 kan erstattes af en føler der monteres på kold side ud røret til kompressormodulet

Compressor exhaust temperature sensor failure	Stikforbindelse til føler er dårlig eller føler er defekt	Gul	Kontrollér stikforbindelser. Hvis det ikke hjælper, må kompressormodul tages ud, åbnes og føler udskiftes
User side back temp. T8 sensor failure	Stikforbindelse til føler er dårlig eller føler er defekt	Rød	Kontrollér stikforbindelser. T8 kan erstattes af en føler der monteres på user side back røret til kompressormodulet
Tank upper part temp. T9 sensor failure	Stikforbindelse til føler er dårlig eller føler er defekt	Rød	Kontrollér stikforbindelser. Hvis det ikke hjælper, må føler udskiftes
User side outlet temp. T7 sensor failure	Stikforbindelse til føler er dårlig eller føler er defekt	Rød	Kontrollér stikforbindelser. T8 kan erstattes af en føler der monteres på user side back røret til kompressormodulet
Low pressure brine circuit	For lidt glykolblanding i sol- /brinekredsen – kan være luft eller lækage	Rød	Kontrollér trykket og led efter evt. lækager. Påfyld og luft ud
Outdoor exchanger temp. sensor failure	For lav temp. ved fordamperveksleren	Rød	Kontrollér filtre i sol- /brinekredsen – kan være tegn på dårligt flow. Stor forskel mellem T5 og T6 er et andet tegn
System pressure too low protection	Kan være tegn på for lidt kølemiddel	Rød	Mål tryk i kølekredsen. Ved stillestående anlæg bør tryk på lavtryk/højtryk være 10-12 bar
System pressure too high protection	Tegn på at HYSS ikke kan komme af med varmen	Rød	Kontrollér filter på varm side, samt pumpe P3 da det er tegn på manglende flow
Transmission Foshan hp-PCo error	Data i HYSS app kan virke forkert	Rød	Afvent af fejlen forsvinder selv. Hvis fejlen vedbliver må stik og PCo-modulet kontrolleres
PCo was hanged and restarted	Data i HYSS app kan virke forkert	Gul	Afvent af fejlen forsvinder selv
 Solar kontroller modul Solar temp. T1 sensor failure 	Forkert visning	Rød	Kontrollér forbindelser og føler
Tank lower part temp. T2 sensor failure	Forkert visning	Rød	Kontrollér forbindelser og føler
Solar temp. T3 sensor failure	Forkert visning	Gul	Kontrollér forbindelser og føler
Ground inlet temp. T4 sensor failure	Forkert visning	Rød	Kontrollér forbindelser og føler
Too high /Too Low / Lack of flow FM1	Luft i solkredsen	Gul	Efterfyld og udluft solkredsen
Solar collector overheated	For lavt flow eller for højt T2set	Rød	Kontrollér flow, P1 og T2set
Exceeded max. allowed temp. in tank	V1 skifter ikke rigtigt når solen skal dumpes i jorden	Gul	Kontrollér at V1 skifter fra A til B når HYSS går til tilstand sol- til-energilager

3. Master Display modul			
Communication to SC error	Defekt solmodul eller dårlig forbindelse intern mellem moduler	Rød	Kontrollér at der er lys i solmodul og at alle RS-485 forbindelser er intakte
Communication to COP error	Defekt COP-modul eller dårlig forbindelse intern mellem moduler	Gul	Kontrollér at der vises energidata i HYSS app, og at alle RS-485 forbindelser er intakte
Communication to PCo error	Defekt PCo-modul eller dårlig forbindelse intern mellem moduler	Rød	Kontrollér at det er muligt at opdatere varmekurven i HYSS, og at alle RS-485 forbindelser er intakte
Communication to LAN/GSM error	Defekt modem eller dårlig forbindelse intern mellem moduler	Gul	Kontrollér i HYSS app at data opdateres, og at alle RS-485 forbindelser er intakte
Display hanged and restarted	Tilfældigt	Gul	Forsvinder af sig selv
SD card transmission error	Automatisk opdatering går galt	Gul	Ved gentagne gange må Master Display byttes
Electric heater is not working	Termostat ved tank er defekt, eller rød sikkerhedsknap ude. Mulig defekt relæ 1 eller relæ 2 i døren. Ved 3-fase kan det være manglende fase 2 eller fase 3	Gul	Kontrollér termostat/sikkerhedsknap ved tank. Hvis det ikke hjælper kontrolleres elkolbe-relæer i døren
Heat pump anti-legionella mode initialization error	Samme som "Electric heater is not working"	Gul	Kontrollér termostat/sikkerhedsknap ved tank. Hvis det ikke hjælper kontrolleres elkolbe-relæer i døren

Alarm om IPM køling

Begrebet "IPM køling" dækker over en række af forskellige fejlmuligheder ved kompressor eller kontrollerboks. Med de nye single-PCB kontrollere er der mulighed for at udlæse IPM-fejlen og finde den ved hjælp af CRM-systemets inspect-værktøjer. Der er ikke denne detaljegrad ved de ældre multiple-print kontrollere.

Her er listen over mulige IPM fejl:			
Fejlkode (hex)	Fejlkode (dec)	Fejltype	
0x10	16	FAULT STARTUP FAILURE	
0x20	32	FAULT SPEED FEEDBACK	
0x30	48	FAULT BRAKE ON	
0x40	64	FAULT OVER HEAT	
0x50	80	FAULT HW OVER CURRENT	
0x60	96	FAULT SW OVER CURRENT A	
0x61	97	FAULT SW OVER CURRENT B	
0x62	98	FAULT SW OVER CURRENT	
0x70	112	FAULT OVER VOLTAGE	
0x80	128	FAULT UNDER VOLTAGE	
0x90	144	FAULT PHASE ERROR A	
0x91	145	FAULT PHASE ERROR B	
0x92	146	FAULT PHASE ERROR C	
0x93	147	FAULT PHASE A OFFSET ERROR	
0x94	148	FAULT PHASE B OFFSET ERROR	
0x95	149	FAULT PHASE C OFFSET ERROR	
0xA0	160	FAULT LOST POSITION	
0xB0	176	FAULT SPEED REVERSE	
0xC0	192	FAULT ROTOR STALLE	
0xD3	211	PFC ERROR	

Hvis der opstår alarmer med "IPM køling", kontrollér og afhjælp først tryk og flow på kold side og varm side. Typisk er det her der er fejl, som så trigger alarmen om "IPM køling".

En anden fejlmulighed er, at der ved FE07 og FE12 modellerne er overbelastning i stikforbindelserne – her anbefales at installere et specialkabel (se side 42). Endvidere kan fejlen også være tegn på for lidt kølemiddel (se kapitel 8).

6. Komfortproblemer

Komfortproblemer kan være at huset f.eks. ikke er tilstrækkeligt varmt, at det varme vand ikke er tilstrækkeligt varmt, eller at der er dele af huset som mangler varme. Nedenstående tabel viser mulige årsager og forslag til korrigerende opgaver.

Symptom	Mulig årsag	Opgave
lkke varmt nok i huset	Ingen strøm til HYSS	Kontroller sikringen
	IPM module persistens error (hvis fejlen har været der i mere end 20 minutter)	Kontroller og afhjælp først tryk og flow på kold side og varm side
	IPM køling alarm	Kontroller og afhjælp først tryk og flow på kold side og varm side
	Varmekurven er ikke indstillet rigtig	Gå ind i HYSS app SYSTEM-> system konfigurations menuen og indstil varmekurven
	Anlægget laver VV hele tiden	Det kan ske hvis T9set sættes for højt f.eks. over 50 grader.
	Dele af huset er koldt - varmefordelingessystemet er ikke indreguleret korrekt	Lav rigtig indregulerings af varmekredsene
VV ikke varmt nok	T9set er ikke indstillet rigtig	Gå ind i HYSS app SYSTEM ->system konfigurations menuen og indstil T9set
	Sparefunktion er på	Gå ind i DRIFT->Indstillinger og slå sparefunktion fra (det gør at hele tanken varmes op)
Elkolben virker ikke	Forkert indstilling af elkolbens brug	Følg anvisningen nedenfor

1-fase eller 3-fase HYSS med elkolber

HYSS anlæg kan være forsynet med:

- 1-fase HYSS modeller med 1 styk elkolbe 230V/3kW kan kun benyttes til nøddrift
- 3-fase HYSS modeller med 2 styk elkolber 230V/2,5 kW kan benyttes til nøddrift og spidslast opvarmning i VV tank

Dette billede viser 1-fase tilkobling af elkolbe, hvor ledningerne EH1 benyttes, mens EH2 er afsluttet med endemuffer:



Dette billeder viser anlæg med 2 elkolber á 2,5 kW:



Instruktion til setup af elpatron drift med Master Display

Denne instruktion er tænkt til de anvendere/installatører, som vil køre HYSS på elpatron alene f.eks. inden hele brine- og solkredsløbet er installeret færdig. Løsningen kan opvarme vand i tanken og samtidig shunte varme ud på varmesystemet. HYSS behøver ikke være koblet op mod Internet, eftersom instruktionen anvender den indbyggede styring på indersiden af døren, herefter kaldet Master Display.

INDEN DU STARTER:

Hvis der ikke er påfyldt brinevæske, skal BPS-anslutningen (vist nedenfor med rød cirkel) afbrydes ved stikket og en speciel kortslutningskontakt kan rekvireres hos Free Energy og monteres i stedet for BPS føleren. VIGTIGT: Denne kortslutningskontakt må kun anvendes når der ikke er tryk i brine- og solkredsen og NÅR VARMEPUMPEN IKKE TÆNDES.



Af andre forudsætninger, skal udeføleren T10 også være monteret.

BEMÆRK: Dit anlæg kan være forsynet med enten 3 kW (1x230V) eller 6 kW (3x400V eller 3x230V) og det er ikke altid nok til at holde huset varmt. Funktionen her er kun tænkt til nøddrift.

Start med indstille HYSS i installatør-tilstand, som gør at anlægget bliver i denne tilstand indtil strømmen afbrydes (BEMÆRK: Hvis strømmen afbrydes skal denne instruktion gentages).



Derefter vælges INSTALLER Password

Parameter description Current value Disce INSTALLER password Image: Status password Disce LCD module hardware LCD ver.A Disce Solar heating connected (SHC) Yes Disce Heat pump connected (HPC) Yes

og Installer Setting:



og indtast password (f.eks. 2534 eller 1000)

	Enter Installer Password
Ľ	0000

Nu er HYSS i installatør-tilstand. Du skal ændre forskellige parametre og det sker alt sammen i menuen HYSS MANAGEMENT.



og sæt Heat Pump Connected til Yes



Gå ind i Display Setting

Tryk på højre-pil hvor tilkobler elpatronen

Parameter description	Current value
Belaternal electric heater connected (IEHC)	Yes
DExternal electric heater	No
3410 module connected (IDC)	Yes
86 ^{PV} module connected (PVC)	No

og videre med højre-pil til Internal Electric Heater mode til On

Parameter description	Current value
Internal Electric heater mode	On
Internal anti-legionella (IAL)	Yes
Hours elapsed from last internal anti-leg.successful execution	28 h
24 External electric heater mode	Off

Tryk på højre-pil og sæt Display Work Mode=Full Manual og højre-pil til Change heat pump work mode=Manual Mode



Parameter descript	ion Current value
40 Set point temp for botton from water tank - T2set	n sensor 75 °C
Change heat pump work mode	Manual Mode
Heat pump current work mode	Manual Mode
NS2 Manual control of pump (only if HP allows)	P2 Off

Med højre-pil sættes P3=On

Parameter description	Current value
1053 Manual control of pump P3 (ontu if HP attows)	On
U056 Manual control of valve V2 (only for HP manual mode)	Port A
UNST Set mode for V2	Normal
UD61 Change compressor frequency	0





Hvis du allerede har indstillet en varmekurve med HYSS app, behøver du ikke gøre mere. Men hvis du gerne vil ændre fremløbstemperaturen til varmesystemet, kan du gøre det ved at trykke højre-pil og ændre T7set til ønsket temperatur:

Current value of compressor frequency	52	Hz
Source side inlet temperature - T5	- 1	°C
Maximal temperature for source side inlet - T5max	43	°C
Selpoint temperature for user side outlet - T7set	44	°C

Så er alt klart – god fornøjelse.

På de næste sider beskrives hvorledes elkolben kan konfigureres ved hjælp af HYSS app'en.

Instruktion til brug af elpatron drift med HYSS app

- 1. Gå ind via CRM og vælg kunde under Running System, så kommer du automatisk ind i Installatørmenuen
- Hvis du i stedet går ind ved at logge ind på systemet, må du først gå ind i Installatørmenuen ved at trykke på det lille værktøjsikon nede til venstre og derefter indtaste installatørkoden
- I værktøjsmenuen Systemkonfiguration vælges under "Intern elpatron ansluten": Tilstånd for elpatron = På. Normalt vælges Backup, så elpatron slår ind i tilfælde af alvorlige (røde) fejl.
- 1. Husk at trykke på "Välj" knappen for at gemme







Indkobling af elpatron i parallel mode

- 1. Den indbyggede elkolbe i VV tanken kan hjælpe med at opvarme VV, hvis HYSS ønskes brugt mest mulig tid til at lave rumvarme. I så fald vælges "Tilstånd for elpatron" til "Parallell" og du kan samtidig vælges antallet af gradminutter før elpatron slår ind. Mindste værdi er 60 gradminutter
- 2. Husk at trykke på "Välj" knappen nederst for at gemme





Indkobling af Enhanced Tank Heating

- Den indbyggede elkolbe i VV tanken kan hjælpe med at opvarme VV, hvis HYSS ønskes brugt mest mulig tid til at lave rumvarme. Vælges "Tilstånd for elpatron" til "Parallell" og "Enhanced Tank Heating" kan du vælge hvilken temperatur kompressoren skal varme vandet op til og derefter hvilken temperatur elkolben skal varme op til
- 2. Husk at trykke på "Välj" knappen nederst for at gemme

倄 Hjem	🙆 Drift	🔅 System	🚯 Mir	i side 🔎	
Systemkonfigurasjon	Systemadmini	strasjon P1 nominal flow I/min	970	6	
Active Solar Energ Storage (ASES)	av 🗖				
Intern elektrisk varmekolbe tilkob	let 😐	Elkolbe aktiveringsters Tilstand for elektrisk va Elkolbe aktiveringsters Intern elkolbe bruk	kel (C⁰min) armekolbe kel utløpt	60 Paralell ¢ 0. C°rrin 33 timer	
Ekstern elkolbe Internt anti-legior	nella				
Ekstern anti-legio kjøring	nella				
Enhanced tank he	ating 📒	Compressor heats tank Electric heater heats ta	k to: ank to:	48 53	P
Solceller tilknyttet Luft utedel					
2. varmekilde	•				
Basseng tilkoblet Aktiv kjøling					
Gulvvarme shunt					-
عر 📀				energy	



Aktivering af manual mode med V2 i mikserposition

- 1. Hvis du vil aktivere Manual Mode uden at kompressoren kører vælges Systemadminstration
- 2. Her vælges punkterne 1-4
- 3. I denne menu aktiveres funktionerne når du vælger dem
- 4. Kontroller i menuen Systemparametre at P3=På, V2=A+B, Hpmode=Manuelt program at Elpatron er På



7. Udskiftning af komponenter i HYSS Model

Udskiftning af V1 motor

V1 motortypen er original af fabrikatet Hewalex og lavet i rød plastboks. Ved defekt udskiftes den med en grå type fra Honeywell.



Original rød Hewalex type

0,5 mm slibes af centertap Power off (actuator is up)

Der slibes 0,5 mm

af centertap



Grå Honeywell type

Honeywell motorens kabel består af 3 ledninger og påmonteres et 6-polet AMP-stik sådan her:

A



Kontrol: Når centertappen er slebet 0,5 mm ned og den nye motor er monteret, kontrolleres funktionen ved at skiftes motor fra position A (tank) til position B (jord/ground) og i endepositionen skal motoren stoppe med det samme og må ikke stå og "knurre", for så skal der slibes lidt mere af centertappen.

Udskiftning af pumper

Alle pumper er af mærket Wilo – hvis de skal udskiftes, er det tilstrækkeligt at udskifte selve motorhuset mens pumpehuset kan sidde urørt. Wilo pumperne P1-P3 har kabel, der består af 3 ledninger og påmonteres et 6-polet AMP-stik sådan her:





37

Udskiftning af kontrollerboks

HUSK: Sluk for strømmen Når boksen byttes



1. Afmonter de 3 stik i venstre side



2. Afmonter de 3 komponenter i højre side. De sidder på DIN-skinner og kan skubbes ud mod højre



3. Afmonter de 2 ledninger der kommer fra kontrollerboksen og ind i relæet med den grønne LED Bemærk at I nogle anlæg kan de to ledninger fra kontrollerboksen også være forbundet via en ekstra relæudgang i det IO-modul, som sidder i dørens midtersektion. Sørg for at forbindelserne er de samme før og efter byttet af kontrollerboksen. De to ledninger er hhv. N og 230V, og rækkefølgen af tilslutningen på relæet er ligegyldig.





4. I nogle kontrollerbokse er der monteret et ekstra kabel, som også skal fjernes.





Flere printkort, rækkefølge: Rød eller brun Blå Sort



Enkelt printkort, rækkefølge: Sort Blå Rød



5. Skru denne bolt op 3-4 cm, fjern den bolt der sidder nedenunder og inde i boksen. Boksen sidder forneden ovenpå et boltstag. Nu kan hele boksen løftes op, ud fra nederste boltstag, og løftes nedad ud fra de øverste boltstag.



- 6. Nu kan den nye boks sættes på plads. Alt gøres i modsatte rækkefølge.
- 7. Husk at montere de to ledninger til relæet med den grønne LED

Udskiftning af kompressormodul

HYSS Model R er designet, så det er muligt at udskifte kompressormodulet, som findes inde bag ved alle pumper, ventiler m.m. Her findes en beskrivelse med de punkter som skal følges for at bytte modulet:

- 1. Placer opsamlingsbakke under HYSS
- 2. Afmonter kar og afløbsrør
- 3. Luk V4, V5, V9,
- 4. Afmonter V1 motor så ventil står i pos. A
- 5. Drej V10 180 grader
- 6. Afmonter ledninger til V2, BPS, P2, P3 og læg stamkabel af vejen
- 7. Afmonter V2 motor; indstil ventil til kl. 6
- 8. Løsn samling under V4 og træk delen fremad og helt til venstre side
- 9. Løsn 4 andre flexslanger og brug afpropning
- 10. Løsn samling ved FM2
- 11. Afmonter to stik til vp modul og FM2
- 12. Tag forsigtigt modulet ud
- 13. Flyt komponenter over på nyt modul
- 14. Husk isolering
- 15. Saml ved at gøre 2-12 i omvendt rækkefølge



iontraventil/tukkeventil V3 ukkeventil V4 ukkeventil V8

Lukkeventil V6 Kontraventil/lukkeventil V5 (bagved miljøpressostat) Lukkeventil V9





Udskiftning af elektronikmoduler i døren

Alle elektronikmodulerne er monteret på DIN-skinner og designet til nem udskiftning – blot følg denne simple vejledning:

- 1. Fjern den midterste dækplade så de DIN-monterede moduler bliver synlige
- 2. Solmodul er det øverste modul der hedder G-427
- 3. Kommunikationsmodul til varmepumpe er nummer to fra oven og hedder G-923
- 4. COP-modul er nummer to fra neden og hedder G-922
- 5. IO-modul er det nederste modul og hedder G-530
- 6. Når du skal bytte solmodul, kommunikationsmodul eller IO-modul, skal du følge punkt 7-10. For COPmodul, gå til næste side
- 7. Afmontér alle stik i modulet
- 8. Fjern modulet fra DIN-skinnen ved at udløse den sorte lås i siden af modulet
- 9. Sæt den nye modul fast på DIN skinnen og lås med den sorte lås
- 10. Montér stik igen
- 1. Når du skal bytte COP-modul gør du følgende
- 2. Fjern 4 stik i henhold til tegning markeret med sort
- 3. Afmontér ledninger til N, L1, L2 og L3 markeret med rød og gul cirkel
- 4. Fjern COP modul ved at løsne den sorte DIN skinne lås
- 5. Sæt den nye COP modul fast på DIN skinnen og lås med den sorte lås
- 6. Montér ledninger til N, L1, L2 og L3
- 7. Isæt 4 stik





Installation af speciel kabel til kompressor i HYSS FE07 og FE12 anlæg

Nogle FE07 og FE12 anlæg kan overbelaste de sorte stikforbindelser (hurtigkoblinger) i døren og derfor anbefales at installere et specialtilvirket kabel, som forbinder kontrollerboksens IPM-modul til de 3 ledninger ind til kompressoren. Her følger instruktion til installation af kablet.



HUSK AT SLUKKE HYSS NÅR DU INSTALLERER KABLET!



Frakobl stik Connector 1



Åbn døren og find Connector 1 – den kan være gemt bag rør og pumper, og kan være svær at se



Med specialværktøj fra Free Energy løsner du de 3 pins med sort, blå og rød ledning



Montér de 3 ledninger i det nye 3-polede stik nye udleverede



Monteres så farverne passer sammen med det kabel fra Free Energy



Montér det nye kabel op langs med tanken



Før det ind gennem åbning ved dækplader eller eventuelt helt oppe i toppen af døren, og ned til sektion i døren, hvor kontrolleren findes



Kablet føres ind i kontrollerboksen



Frakobl de 3 originale ledninger rød, blå, sort fra print og montér de 3 nye ledninger i samme farverækkefølge. De originale 3 ledninger pakkes pænt af vejen



Rækkefølgen af de 3 ledninger kan variere. På Kontroller med 1 print er rækkefølgen sort (øverst), blå (midten) og rød (nederst).



I kontrollere med 3 print er rækkefølgen rød (øverst), blå (midten) og sor (nederst).

Rensning af filter F1

- 1. Afmonter hvid kar til opsamling fra brinekredsens sikkerhedsventil
- 2. Luk V4, V5 og V9
- 3. Afmonter det runde låg til filter F1
- 4. Åben for filter F1 og rens det
- 5. Isæt filter F1 og monter det runde låg
- 6. Åbn for V4, V5 og V9



Rensning af filter F2

- 1. Luk ved pumpeunion over P3
- 2. Afmonter V2 motor
- Notér position af udfræsning på den hvide plastkobling (peger enten mod kl. 12 eller kl. 3)
- 4. Indstil den hvide plastkobling så udfræsning peger mod kl. 6
- 5. Åben for låg til F2 og fjern/rens filter
- 6. Isæt filter F2 og monter det runde låg
- 7. Indstil udfræsning på den hvide plastkobling tilbage til oprindelig position
- 8. Montér V2 motor
- 9. Åbn ved pumpeunion over P3



Udskiftning af rørdele i tilfælde af lækage

I tilfælde, hvor der opstår lækage inden i dele af HYSS-kabinettet, er det vigtig først at forsøge at afhjælpe, det vil sige forsøge at stoppe lækagen. Lækage på kold side (sol- eller brinekredsen) medfører at der lækker glykol ud og det kan potentielt være skadeligt, hvis det f.eks. kommer i forbindelse med stik eller elektriske komponenter som pumper eller ventiler. Den vigtigste del af elektronikken en monteret inden i døren og beskyttet bag dækplader, så risikoen for vandskader er minimale.

Nedenfor er en liste over de rørdele der indgår i Model R. Hvis der er lækage, kan installatøren hjælpe med at identificere hvilke dele lækagen kommer fra og fra nedenstående liste udvælge og bestille de dele hos Free Energy, som skal udskiftes.

VARUNR SETART	VARUNR KOMP.	BETECKNING KOMPONENT	
	0440250001		
	0166212500		
	0100312300	Summa: EREE_1	
. 🤐		Summa. TRE-1	
FRFF-2	0440250001	ΡΠΜΡΚΗΙ VENTIL 40254 INV ΕΡΟΜ	
	0115025150	BUSSNING 150-25X15 UTV X INV	
	0268441500	FÖRLÄNGNINGSNIPPFL 6844-R15 19	
2	0268011201		
		Summa: FREE-2	
- 8			
FREE-3	0268011201	LÖPMUTTER TILL KOMPLÄTT	
3	0169112515	FÖRMINSKNINGSMUFF 6911-G25XG15	
	0268441500	FÖRLÄNGNINGSNIPPEL 6844-R15 19	
		Summa: FREE-3	
FREE-4	0166082250	T-RÖR UTVXINV 66082-R25XG20	
	0166320250	VINKEL INV 6632-G25	
	0432325000	KULBACKVENTIL 323-25 INV	
	0412520000	KULVENTIL 125-20 UTVxUTV	
STEA	0410771020	VRED 180-10-20 TILL BA 108	
	0138022800	PRESSKOPPLING RAK 3802-28XR25	
	0268012000	VATTENMÄT.KOPPL. 6801-20 G25XR	
	0106852000	HUV 685IC-20 INV	
	0155404151	KLINGERSILPACKNING 23X16X2 130	
		Summa: FREE-4	
FREE-5	0166182250	T-RÖR UTV 66182-R25	
	0169112515	FÖRMINSKNINGSMUFF 6911-G25XG15	
	0115015080	BUSSNING 150-15X8 UTV X INV	
	0419302500	KULVENTIL 193-25 INV X UTV VRE	
		Summa: FREE-5	

VARUNR SETART	VARUNR KOMP.	BETECKNING KOMPONENT
FREE-6A	0166342500	VINKEL INVXUTV 6634-G25XR25
	0115302500	SEXKANTNIPPEL 153-25 UTV
	0432325000	KULBACKVENTIL 323-25 INV
	0166182250	T-ROR UTV 66182-R25
DIC	0440250001	PUMPKULVENTIL 4025A INV EPDM
	0169002500	MUFF 690-G25
	0268012000	VATTENMAT.KOPPL. 6801-20 G25XR
	0115025200	BUSSNING 150-25X20 UTV X INV
		Summa: FREE-6A
	044500000	
FREE-6B	0115302000	SEXKANTNIPPEL 153-20 UTV
	0115252000	SEXKANTNIPPEL 15-25X20 UTV X U
	0412025000	
8	0166182250	I-ROR UTV 66182-R25
	0169122520	FORMINSKNINGSNIPPEL 6912-G25XR
	0720523000	SAMLINGSROR R20 TYP V
G	0432320000	KULBACKVENTIL 323-20 INV
	0744730600	SAKERHETSVENTIL SOL 4473 1/2 I
	0115020150	BUSSNING 150-20X15 UTV X INV
	1061745010	TRYCKMATARE 617.D D=50 0-10 BA
	0114022201	KLAMR.KOPPL. RAK 1402M-22XR20
	0166311501	VINKEL UTV 6631E-R15
		Summa: FREE-6B
FRFF-7	0440250001	PUMPKUI VENTIL 4025A INV FPDM
	0816802500	SMUTSEILTER 168/0-25 INV MÄSSI
	0115302500	SEXKANTNIPPEL 153-25 UTV
	0166312500	VINKEL UTV 6631-825
	0100312300	Summa: EREF-7
CHARLES .		
FREE-8	633-0743730250	SÄKERHETSVENTIL 4373 3/4 INV/I
	0166182200	T-RÖR UTV 66182-R20
	0720523000	SAMLINGSRÖR R20 TYP V
	0168420000	PROPP 684-R20
	0169122520	FÖRMINSKNINGSNIPPEL 6912-G25XR
	1061845104	TRYCKMÄTARE 618.D D=50 0-4BAR
2	0166182250	T-RÖR UTV 66182-R25
-	0268441500	FÖRLÄNGNINGSNIPPEL 6844-R15 19
	0268011201	LÖPMUTTER TILL KOMPLÄTT
	0115025150	BUSSNING 150-25X15 UTV X INV
	0114022201	KLÄMR.KOPPL. RAK 1402M-22XR20

VARUNR SETART	LEVNR	VARUNR KOMP.	BETECKNING KOMPONENT
		-	
FREE-9	2002	0115020150	BUSSNING 150-20X15 UTV X INV
	2002	0476202200	KULVENTIL 7620T-20 INV TREVÄGS
	2002	0268011201	LÖPMUTTER TILL KOMPLÄTT
	2002	0115252000	SEXKANTNIPPEL 15-25X20 UTV X U
EF	2002	0268441500	FÖRLÄNGNINGSNIPPEL 6844-R15 19
	2002	0138042800	PRESSKOPPLING RAK 3804-28XG25
9			Summa: FREE-9
FREE-10	2002	0438602500	FILTERKULVENTIL 386-25 INV STÅ
	2002	0440250001	PUMPKULVENTIL 4025A INV EPDM
	2002	0438125200	VRED TILL 381-20
	2002	0115302500	SEXKANTNIPPEL 153-25 UTV
			Summa: FREE-10
FREE-11	2002	0440250001	PUMPKULVENTIL 4025A INV EPDM
(Branne	2002	0166312500	VINKEL UTV 6631-R25
			Summa: FREE-11
Car Maine			
FREE-12	2002	0268012000	VATTENMÄT.KOPPL. 6801-20 G25XR
	2002	0115025200	BUSSNING 150-25X20 UTV X INV
			Summa: FREE-12
a minut			

VARUNR SETART	LEVNR	VARUNR KOMP.	BETECKNING KOMPONENT
FREE-13	2002	0166182200	T-RÖR UTV 66182-R20
-Cocto	2002	0115025200	BUSSNING 150-25X20 UTV X INV
	2002	0400502110	UTLUFTNINGSVENTIL+BACKVENTIL
	2002	0115015100	BUSSNING 150-15X10 UTV X INV
	2002	0169112015	FÖRMINSKNINGSMUFF 6911-G20XG15
			Summa: FREE-13
FREE-14	2002	0115252000	SEXKANTNIPPEL 15-25X20 UTV X U
	2002	0166183202	T-RÖR INV 66183E-G20
	2002	0115302001	SEXKANTNIPPEL 153E-20 UTV
	2002	0115020151	BUSSNING 150E-20X15 UTV X INV
	2002	0437001500	AVLUFTNINGSVENTIL 3700-15
			Summa: FREE-14
FREE-15	2002	0166183150	T-RÖR INV 66183-G15
	2002	0115301500	SEXKANTNIPPEL 153-15 UTV
			Summa: FREE-15
FREE-16	2002	0166183150	T-RÖR INV 66183-G15
	2002	0115301500	SEXKANTNIPPEL 153-15 UTV
	2002	0114021506	KLÄMR.KOPPL. RAK 1402VA-15XR15
	2002	0740216000	TRYCKTANK 1 L G15
	2002	1120028233	PROCLAMP SNAP 21-23 M8/M10 ELF
	2002	1120026598	GÄNGAD PINNE M8X40 FZB ELFÖRZI
	2002	0630520000	MUTTER M8 M6M FZB
	2002	1121876608	PRESSANSLUTNINGSKOPPLING LK RA
	2002	0741700900	SÄKERHETSVENTIL 4170 1/2X15CU,
			Summa: FREE-16
FREE-17	2002	0155404251	KLINGERSILPACKNING 30X23X2 130
	2002	0166182250	T-RÖR UTV 66182-R25
	2002	1120026656	PROCLAMP 38-45 M8/M10 ELFÖRZIN
	2002	0138172800	PRESSKOPPLING BÖJ90 3817-28 CU
	2002	0138192800	PRESSKOPPLING BÖJ90 3819-28 MU
	2002	0114022800	KLÄMR.KOPPL. RAK 1402CR-28XR25
	2002	0630520000	MUTTER M8 M6M FZB
	2002	1120026654	PROCLAMP 28-35 M8/M10 ELFÖRZIN
	2002	0114102800	KLÄMR.KOPPL. VINKEL 1410-28 GU
			Summa: FREE-17
FREE-18	2002	0115302000	SEXKANTNIPPEL 153-20 UTV
	2002	0411120000	KULVENTIL 111-20 MED AVTAPPNIN
			Summa: FREE-18

8. Mulig lækage i kølekredsen



Følgende tegn kan tyde på, at der er en større eller mindre lækage i kølekredsen:

- 1. Anlægget yder dårligt dvs. kan ikke levere den ønskede fremløbstemperatur T7 i forhold til T7set ved rumvarme
- 2. Anlægget kan ikke lave VV, eller tager alt for lang tid om det
- 3. Texhaust er meget høj dvs. over 100 grader, selvom T7 bare er f.eks. 35 grader

Inden der tilkaldes kølemontør, er der en række kontrolpunkter som må gøres først:

- Kontrollér tryk og flowforhold på både kold og varm side det er som oftest her der er fejl, som kan mistolkes som manglende kølemiddel
- Kontrollér at EVD (styreboksen til EEV i kølekredsen) fungerer den skal blinke med grønne LED i OPEN og CLOSE felterne. Det indikerer at EVD virker og regulerer dvs. åbner og lukker den elektroniske ekspansionsventil i kølekredsen

